

DimLux Maxi控制器

快速指南

必须处于高级模式。 *按住SET直到看到[高级菜单]

基本编程

时间

从主菜单.....

*按SET键应看[时间]

*按SET键应显示[设置小时]（时间只能在军事中设置） *使用+或 - 进行相应调整

*按SET键应显示[设置分钟] *使用+或 - 进行相应调整

*按SET保存设置。

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

日期

从主菜单.....

*按SET键应看[时间]

*按+应该看[日期d-m-y]

*按SET键应显示[设置日期] *使用+或 - 进行相应调整

*按SET键应显示[设置月份] *使用+或 - 相应调整

*按SET键应显示[设置年份] *使用+或 - 相应调整

*按SET保存设置。

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

轻松时间表

从主菜单.....

*按SET键应看[时间]

*按+ +应该看到[打开/关闭定时器]

*按SET键应显示[Timer ON set hour] *使用+或 - 进行相应调整

快速指南

*按SET键应显示[Timer ON set minu] *使用+或 - 进行相应调整

*按SET键应显示[Timer Off set hour] *使用+或 - 相应调整

*按SET键应显示[Timer Off set minu] *使用+或 - 进行相应调整

*按SET保存设置

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

CELSIUS / FAHRENHEIT

从主菜单.....

*按SET键应看[时间]

*按+（11x）应该看[摄氏温度]

*按SET键应显示[设置温度。模式] *使用+或 - 进行相应调整

*按SET保存设置

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

PERSENTAGE / WATT

从主菜单.....

*按SET键应看[时间]

*按+（12x）应显示[输出显示百分比]

*按SET键应显示[Set Out。显示终端。百分比] *使用+或 - 进行相应调整

*按SET保存设置

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

快速指南

CALIBRATION将Maxi连接到电源，将传感器连接到适当的端口
相对湿度（用另一种精确设备测量环境的相对湿度）

从主菜单.....

*按ESCAPE, ESCAPE, ESCAPE, 应该看[AT / RH%]

*按SET键应显示[PT> AT start dim]

*按+ + +应该看到[RH偏移]

*按SET（使用+或-进行相应调整）

*按SET保存设置。

*反复按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

温度传感器（使用另一种精确设备测量环境温度）

从主菜单.....

*按SET键应看[时间]

*按+（6x）应该看[Temp。偏移]

*按SET（使用+或-进行相应调整）

*按SET保存设置。

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

植物温度相机（使用另一种精确设备测量环境温度）

从主菜单.....

*按ESCAPE, ESCAPE, ESCAPE, 应该看[AT / RH%]

- 底部左角应显示PT。如果显示DT按+。

- 将PT相机对准一张纸约。20分钟。（纸张采用室温）

20分钟后注意PT读数。计算PT和AT之间的差异，然后继续下一步。

快速指南

*按SET键应显示[PT> AT start dim]

*按+ +应该看到[PT偏移]

*按SET（使用+或-进行相应调整（连续保持以便更快地调整）

*按SET保存设置。

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）

CO2传感器自动校准功能将值自动设置为400 ppm

将插入Maxi控制器的Co2传感器连接到室外五分钟。

5分钟后，从主菜单...

*按ESCAPE应该看[Co2]

*按SET应该看[co2 auto calibra]

*按SET键应显示[自动校准否]

*按+应显示[自动校准是]

*按SET保存设置。

*按ESCAPE返回主菜单。主菜单应显示（军事时间/温度/输出）